

	Håndtering af bygningsskader Asbest-arbejds miljøregler Januar 2026	Værnemidler + passende dekontaminering	Anmeldelse og arbejdsplan	Miljøvogn	Sluse	Autorisation
	Ikke-asbestarbejde Arbejde i øvrigt, hvor der er risiko for at blive udsat for asbeststøv.					
	Besigtigelse					
1	Besigtigelse af muligt asbestforurenet rum fx tagrum, krybekælder, badeværelse, beboelse	X				
2	Fugtmåling, prøvetagning skimmelsvamp. Prøveudtagning for asbest er et asbestarbejde, se punkt 11	X				
	Redning og bevaring i akutfase					
3	Afdækning på muligt asbestholdigt tag	X				
4	Afstivning af konstruktion	X				
5	Flytte begrænset mængde asbestholdigt materiale i forbindelse med afdækning (Husk bortskaffelse af plader kræver anmeldelse til kommune og Arbejdstilsynet)	X				
6	Fastgørelse af afdækning igennem eksisterende materiale med asbest	X				
7	Løfte tagplader	X				
8	Fjerne indbo	X				
9	Opsugning af vand, desinficering, affugtning i rum med risiko for asbestforurening	X				
	Håndværksarbejde i asbestforurenet rum					
10	Arbejde i asbestforurenet rum fx el-skade og rørskade, flytter isolering, lokal efterisolering, udskifte gangbro, forstærke spær og bjælker, ny loftlem, trække kabler	X				
	Asbestarbejde Fjernelse af abestholdige eller asbestforurenede materialer eller rengøring af asbeststøv					
		2-dages uddannelse		4-dages uddannelse		
	Oprydning og nedrivning					
11	Prøveudtagning af luftprøver, geltapeprøver og materialeprøver	X	(X)*			
12	Oprydning/fjernelse af løst asbestholdigt materiale udvendigt/indvendigt efter brand eller omfattende stormskade inklusive samtidig nedrivning	X	X	X		X
13	Oprydning/fjernelse af løst asbestholdigt materiale udvendigt/indvendigt efter brand eller omfattende stormskade uden samtidig nedrivning	X	X	X		
14	Oprydning på nabogrund hvor der er forurening efter brand, storm eller anden spredning.	X	X			
15	Oprydning efter lille stormskade, uden forventet samtidig "nedrivning" (fjernelse af asbestholdige materialer)	X	X			
16	Fjernelse af asbestforurenet materiale udvendigt/indvendigt	X	X			
17	Nedrivning af asbestholdigt materiale udvendigt (se note 1)	X	X	X		X
18	Kortvarig nedrivning af asbestholdigt materiale udvendigt fx mindre skur, mindre stormskader	X	X			
19	Nedrivning af asbestholdigt materiale indvendigt fx linoleum, klinker, vægbeklædning (se note 1)	X	X	X	X	X
20	Posemetode til rørudskiftning - enkelte indvendigt	X	X			
21	Posemetode til rørudskiftning - mange indvendigt	X	X	X		X
22	Posemetode til rør/stik - enkelt udvendigt	X	X			
23	Posemetode til rør/stik - mange udvendigt	X	X	X		X
24	Telefonboks-metode til kortvarig nedrivning af asbestholdigt materiale indvendigt som fx klinker, linoleum	X	X			
	Udbedring					
25	Sodafrensning af asbestholdige materialer fx underside af tagplader (må ikke udføres med højtryksrensning)	X	(X)**			
26	Skubbe tagplade for at udbedre skade fx for at udskifte rendejern, eller udbedre lokal rådskade. Skubbet plade må ikke genmonteres (særligt EU krav). Ny plade skal monteres.	X	X			
27	Løfte tagplader for at udskifte tætningsbånd	X				
28	Udskifte tagskruer	X				
29	Afrensning af enkelte klinker for asbestklæber og genmontering. Klinker må genmonteres, når klæber er afrenset.	X	X			
30	Udskiftning af et tagvindue eller et vindue i facade.	X	X			
31	Rengøring af asbestforurenet rum (note 2)	X	X			
	Andet asbestarbejde					
32	Fx montering af håndklædetørrer, udskiftning af stikdåse i væg med klinker, hvor der er asbest i klæber.	X				

*: Forudsætningen er at arbejdet er anmeldt, da det er prøveudtagning i forbindelse med et igangværende asbestarbejde

**: I tilfælde af arbejde af kortvarig vedligeholdelsesmæssig karakter, hvor arbejdsmiljøet med en stor grad af sikkerhed ikke belastes af asbestfibre over grænseniveauet, kan anmeldelse og arbejdsplan udelades

Note 1: Telt i telt er kun et krav ved brug af entreprenørmaskiner. Arealets størrelse er ikke relevant. Man er ikke forpligtet til at fjerne hele arealet. Partiel reparation må udføres

Note 2: Rengøring før et arbejde i et asbestforurenet rum skal vurderes ud fra et proportionalitetsprincip (tager rengøring længere tid end det egentlige arbejde). Derudover skal forureningsgraden også tages med i vurdering. Er der tale om "mindre" forurening, vil det heller ikke være proportionelt. Formålet med rengøringen kan være, at der den udførende håndværker efterfølgende kan arbejde uden værnemidler. Hvis arbejdsopgaven fx tager 2 timer, og asbestrengøring tager 2,5 timer, så vil det ikke være proportionelt at kræve asbestrengøring. Stadig under hensyntagen til forureningsgraden.